

Lights Plus

Guide Rapide d'Utilisation

Armement Complet	
 ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé: Code ➤ 	 ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé:  ➤ code ou tag de proximité
 ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé: Code ➤ 	  pour armer toutes les partitions, ou glisser la partition spécifique vers la droite sous l'icône .
 ❖ Mode rapide: . ❖ Mode sécurisé: Code ➤ 	 Appuyez sur 
 Armement total de toutes les partitions: Sécurité ➤ 	 Appuyez sur 
 ❖ Mode rapide:  ❖ Mode sécurisé:  ➤ code	

Armement Partiel



❖ Mode rapide:



❖ Mode sécurisé: Code ➤



❖ Mode rapide:



❖ Mode sécurisé: ➤ code ou tag de proximité



❖ Mode rapide:



❖ Mode sécurisé: Code ➤



pour armer toutes les partitions, ou glisser la partition spécifique vers la gauche sous l'icône



❖ Mode rapide:



❖ Mode sécurisé: Code ➤



Appuyez sur



Armement partiel de toutes les partitions: Sécurité ➤



Appuyez sur ou sur le gros bouton rond (défini par l'installateur)



❖ Mode rapide:



❖ Mode sécurisé: ➤ code



Armement Partition et Groupe

❖ Armement complet – partition :

Code ➤ menu "Sécurité" ➤ onglet "Partitions" ➤ sélectionnez **Tout** ou le(s)

numéro(s) de partitions spécifiques ➤



❖ Armement Partiel – partition :

Code ➤ menu "Sécurité" ➤ onglet "Partitions" ➤ sélectionnez **Tout** ou le(s)

numéro(s) de partitions spécifiques ➤



❖ Armement de groupe :

Code ➤ menu "Sécurité" ➤ onglet « Groupes » ➤ appuyez sur la lettre du groupe

❖ Armement complet - partition

Code ➤  ➤ sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partitions spécifiques ➤ 



❖ Armement Partiel – partition :

Code ➤  ➤ sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partitions spécifiques ➤ 

❖ Armement de groupe : appuyez sur la lettre du groupe

❖ Armement complet - partition :

Code ➤  ➤ sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partitions spécifiques ➤ 



❖ Armement Partiel – partition:

Code ➤  ➤ sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partitions spécifiques ➤ 

❖ Armement de groupe : appuyez sur la lettre du groupe

Note: Supporte jusqu'à 3 partitions. Ne supporte pas l'armement par groupe.

❖ Armement complet - partition:

- **Mode rapide:** Numéro de partition ➤ 
- **Mode sécurisé:** Numéro de partition ➤  ➤ code ou tag de proximité



❖ Armement Partiel – partition:

- **Mode rapide:** Numéro de partition ➤ 
- **Mode sécurisé:** Numéro de partition ➤  ➤ code ou tag de proximité

Désarmement du système



Code ➤ menu "Sécurité" ➤



➤ code ou tag de proximité



Code ➤



pour désarmer toutes les partitions, ou glisser une partition spécifique au centre

sous l'icône ➤ entrez votre code



Code ➤



Appuyez sur



Désarmement de toutes les partitions:

Sécurité ➤ ➤ code ➤ cliquez sur Désarmer



Désarmement de toutes les

partitions: Appuyez sur



❖ **Mode rapide:**



❖ **Mode sécurisé:**



➤ code

Désarmement Partition



Code ➤ menu "Sécurité" ➤ onglet "Partitions" ➤ sélectionnez les Partitions à désarmer ➤



Désarmement partition: Code ➤ ➤ sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partition(s)



Désarmement

partition: Numéro de partition ➤ ➤ code



Désarmement partition: Code ➤ ➤ sélectionnez **Tout** ou le(s) numéro(s) de partition(s) spécifique(s)



Désarmement sous contrainte



Code contrainte ➤

Note: La centrale est silencieuse (pas de sirène)



➤ Code contrainte

Note: La centrale est silencieuse (pas de sirène)



Code contrainte ➤

Note: La centrale est silencieuse (pas de sirène)

Exclusion & Inclusion Zone



Code ➤ menu "Sécurité" ➤ onglet "DéTECTEURS" ➤ sélectionnez un détecteur (zone) ➤ déplacez le bouton vers la droite pour l'exclure



➤ code ✓ ➤ Allez sur le menu Activités ✓ ➤ Exclusion ✓ ➤ Zones ✓ ➤ Faites défiler pour sélectionner une option d'exclusion ou d'inclusion, ✓.



➤ code ➤ Allez sur le menu Activités ➤ Exclusion ➤ Zones ➤ Faites défiler pour sélectionner une option d'exclusion ou d'inclusion

Voir les Défauts Système



Code ➤ sur la barre supérieure, appuyez sur pour afficher les défauts



➤ code ✓ ➤ Défilez jusqu'au menu Voir ✓ ➤ Défaut ✓ ➤ Défilez pour voir les défauts



➤ code ➤ Défilez jusqu'au menu Voir ➤ Défaut ➤ Défilez pour voir les défauts

Voir Dernière Alarme / Journal d'Evènements



Code ➤ menu "Historique" ➤ appuyez sur "Tout" pour afficher tous les événements ou recherchez un événement

Remarque : vous pouvez filtrer la recherche selon des types d'évènements spécifiques :

Tout / Alarmes / Défauts / Domotique / Événements Médias



← ➤ code ✓ ➤ Défilez jusqu'à Journal d'évènements ✓ ➤ Défilez pour voir les événements



⚙️ ➤ code OK ➤ Défilez jusqu'à Journal d'évènements OK ➤ Défilez pour voir les événements

Voir l'Etat du Système



i pendant 2 secondes



❖ **Mode rapide:** #? pendant 2 secondes

❖ **Mode sécurisé:** #? pendant 2 secondes
➤ code ou tag de proximité



Appuyez sur ↶ ①



Appuyez sur *



❖ **Mode rapide:** 4/? pendant 2 secondes

❖ **Mode sécurisé:** 4/? pendant 2 secondes ➤ code

Activation Sortie



Code ➤ menu
"Sécurité" ➤
onglet "Sorties"
➤ sélectionnez
le bouton
correspondant à
la Sortie ✓



➤ code ✓
➤ Défilez
jusqu'au menu
Activités, ✓ ➤
Contrôle Sortie
➤ Entrez le
numero de sortie
à activer ✓.
Note: doit être
défini par
l'installateur



❖ **Mode rapide:**
Appuyez sur bouton
(1—3) pendant 2
secondes
❖ **Mode sécurisé:**
Appuyez sur bouton
(1—3) pendant 2
secondes ➤ code ou
tag de proximité
Note: doit être
défini par l'installateur



⚙️ ➤ code ➤ Défilez jusqu'au menu Activités, ➤ Contrôle Sortie ➤
Entrez le numero de sortie à activer .
Note: doit être défini par l'installateur



❖ **Mode rapide:** Appuyez sur bouton (1—3) pendant 2 secondes
❖ **Mode sécurisé:** Appuyez sur bouton (1—3) pendant 2 secondes ➤ entrez
code.
Note: doit être défini par l'installateur

Activation Alarme Panique



Appuyez sur le bouton Urgence (en haut de l'écran de verrouillage ou à
la fin du menu principal) ➤ ➤ appuyez simultanément sur et
pendant 2 secondes.



Appuyez simultanément sur et
pendant au moins 2 secondes



Appuyez sur et
 ensemble pendant
2 secondes



Appuyez simultanément sur et pendant au moins 2 secondes



Appuyez simultanément sur et



Appuyez simultanément sur et pendant 2 secondes.

Alarme Incendie



Appuyez sur le bouton Urgence  (en haut de l'écran de verrouillage ou à la fin du menu principal) ➤  ➤ appuyez simultanément sur  et  pendant 2 secondes..



Appuyez simultanément sur 4 et 5 pendant au moins 2 secondes.



Appuyez sur 3 + 4 ensemble pendant 2 secondes.



Appuyez simultanément sur 4 et 6 pendant au moins 2 secondes.

Alarme Médicale



Appuyez sur le bouton Urgence  (en haut de l'écran de verrouillage ou la fin du menu principal) ➤  ➤ appuyez simultanément sur  et  pendant 2 secondes.



Appuyez simultanément sur 7 + et 8 pendant au moins 2 secondes.



Appuyez sur 5 + 6 ensemble pendant 2 secondes



Appuyez simultanément sur 7 et 9 pendant au moins 2 secondes.

Commandes SMS

NOTES: Les commandes par SMS ne sont pas sensibles à la casse. Un séparateur entre les mots n'est pas requis bien qu'il soit accepté. Ajoutez RP à la fin de votre SMS pour recevoir une réponse SMS confirmant que la commande a été réalisée avec succès.

Armement complet: code + A (Exemple: 1234A)

Obtenir l'état du système: code + ST

Armement partiel: code + H

Exclure une zone: code + B + numéro zone

Armement groupe: code + G + lettre du groupe A--D

Inclure une zone: code + UB + numéro zone

Désarmement complet: code + D

Voir les dernières alarmes: code + AL

Armement partition: code + A + numéro partition

Modifier numéro Suivez-Moi: code + FMPHONE + numéro de série SM + Nouveau + nouveau numéro de téléphone

Armement partiel partition: code + H + numéro partition

Armement complet/partiel partition multiple: code + A/ H + n° de partition A, + n° de partition B, + n° de partition C, etc.

Activer une sortie: code + UOON + numéro Sortie Programmable

Désarmement partition: code + D + numéro partition

Désactiver une sortie: code + UOOFF + numéro Sortie Programmable

Désarmement partition multiple: code + D + n° de partition A, + n° de partition B, + n° de partition C, etc.

Obtenir le niveau de crédit SIM: code + CR

Indicateurs LED – Clavier Elegant



LED Alimentation

Allumée: Alimentation OK.

Eteinte: Pas d'alimentation secteur.

Clignotement rapide: Défaut Système

Clignotement lent: Système en mode programmation



LED Prêt

Allumée: Prêt à armer

Eteinte: Pas prêt à armer

Clignotement lent: Prêt à armer avec zone

Entrée/Sortie ouverte



LED Armement

Allumée: Système armé

Eteinte: Système désarmé

Clignotement rapide: Alarme

Clignotement lent: Système en temporisation de sortie



LED Partiel/Exclusion

Allumée: Système armé en partiel ou Zones exclues dans le système

Eteinte: Pas de zone exclue



LED Autoprotection

Allumée: Alarme autoprotection

Eteinte: Pas d'alarme autoprotection



LED Incendie

Allumée: Alarme incendie

Eteinte: Pas d'alarme incendie

Clignotante: Problème incendie

Indicateurs LED – Télécommande bidirectionnel

Fonctionnement	LED*(envoi de commande)	LED (Etat réception)
Armé en Totale	Vert	Rouge
Armé en Partiel	Vert	Orange
Désarmé	Vert	Vert
Alarme	Vert	LED clignotante

* Si la LED passe à l'orange, elle indique une pile faible.

Définitions des codes utilisateurs – Clavier Elegant

1.  ➤ Code Responsable Général (par défaut = **1234**) ✓
2.  pour défiler jusqu'à **Codes/Tags** ➤ appuyez 2 fois sur ✓.
3.  défilez jusqu'au numéro d'utilisateur à définir ➤ appuyez 2 fois sur ✓.
4. Entrer (ou entrer de nouveau) un code à 4—6 chiffres, ✓ ; le système bip et affiche ACCEPTE.

Définitions des codes utilisateurs – Clavier Panda

1.  ➤ Code Responsable Général (par défaut = **1234**) ✓
1.  défilez jusqu'à **Codes/Tags** ➤ appuyez 2 fois sur 
2.  défilez jusqu'au numéro d'utilisateur à définir ➤ appuyez 2 fois sur 
3. Entrer (ou entrer de nouveau) un code à 4—6 chiffres  ; le système bip et affiche ACCEPTE..

Enregistrement sur le RISCO Cloud

Note : Avant de vous enregistrer, consultez votre Installateur pour vérifier s'il vous a déjà enregistré !

Si il vous a déjà enregistré :

- a. Si vous êtes déjà utilisateur du RISCO Cloud, acceptez l'invitation envoyé sur votre email et connectez-vous à l'application Web utilisateur du RISCO Cloud.
- b. Si vous n'êtes pas encore utilisateur du RISCO Cloud, acceptez l'invitation envoyée sur votre email et suivez les instructions pour finaliser la création de votre compte.

Si votre installateur ne vous a pas enregistré :

- 1 Une fois la communication avec le RISCO Cloud activée dans la centrale par l'installateur, allez sur www.riscocloud.com, et cliquer sur **S'enregistrer**
- 2 Saisissez votre **Nom et Prénom**.
- 3 Entrez votre **Adresse Email** en tant qu'identifiant (nécessaire pour la première activation).
- 4 Définissez un **Mot de Passe** (minimum 6 caractères et au moins 1 chiffre), et confirmez-le.
- 5 Saisissez l'**ID de la centrale à 15 chiffres**, tel qu'il apparait sur le carton livré avec la centrale ou fourni par votre installateur. Vous pouvez aussi le retrouver au clavier (Voir le Manuel Utilisateur LightSYS Plus).
- 6 Remplissez le formulaire d'inscription qui comprend le Nom du Site, le Fuseau Horaire et l'ID de l'équipement et cliquez sur **S'enregistrer**.
- 7 Pour terminer l'inscription ouvrez le message e-mail reçu sur le compte e-mail que vous avez défini en tant qu'identifiant lors de l'inscription puis cliquez sur le lien pour activer l'enregistrement.

Connexion à RISCO Cloud / Accès à l'application utilisateur Web

- 1 Allez sur www.riscocloud.com
- 2 Saisissez votre **Identifiant** et votre **Mot de passe** (les mêmes que ceux fournis lors de l'enregistrement).
- 3 Cliquez sur **Connexion**
- 4 Sélectionnez le site et saisissez votre **Code PIN** (code utilisateur).
- 5 Cliquez sur **Connexion**.

Application Smartphone iRISCO

Téléchargez l'application iRISCO sur l'AppStore Apple ou le PlayStore Android.



Pour plus d'informations voir le manuel utilisateur complet de la LightSYS Plus, disponible sur notre site web: **www.riscogroup.com**

© RISCO Group 2022. All rights reserved.