

LightSYS Air

Guide d'utilisation rapide

Armement complet (« total »)	
 ❖ Mode Rapide : . ❖ Mode Haute sécurité : Code ➤ 	 ❖ Mode Rapide : . ❖ Mode Haute sécurité :  ➤ code ou tag de proximité
 ❖ Armer complètement tout : Sécurité ➤ 	  pour l'appliquer à toutes les partitions ou déplacez une partition spécifique vers la droite sous .
 Appuyez sur 	
Armement partiel (« partiel »)	
 ❖ Mode Rapide : . ❖ Mode Haute sécurité : Code ➤ 	 ❖ Mode Rapide : . ❖ Mode Haute sécurité :  ➤ code ou tag de proximité
 ❖ Armer partiellement tout : Sécurité ➤ appuyez sur 	  pour l'appliquer à toutes les partitions ou déplacez une partition spécifique vers la gauche sous .
 Appuyez sur 	

Pour plus d'informations sur les bureaux, les distributeurs et la gamme complète de produits RISCO Group, rendez-vous sur le site riscogroup.com.

Armement par partition et par groupe

❖ Armement par partition complet :



Code ➤  ➤ sélectionnez **Tout** ou plusieurs numéros de partitions spécifiques ➤ 

❖ Armement par partition partiel :

Code ➤  ➤ sélectionnez **Tout** ou plusieurs numéros de partitions spécifiques ➤ 

Armement par groupe : appuyez sur la lettre du groupe

Remarque : prend en charge 3 partitions max. Ne prend pas en charge l'armement par groupe.

❖ Armement par partition complet :



- **Mode Rapide** : Numéro de partition ➤ 
- **Mode Haute sécurité** : Numéro de partition ➤  ➤ code ou tag de proximité

❖ Armement par partition partiel :

- **Mode Rapide** : Numéro de partition ➤ 
- **Mode Haute sécurité** : Numéro de partition ➤  ➤ code ou tag de proximité

Désarmement du système



Code ➤ 



 ➤ code ou tag de proximité



Désarmer tout : Sécurité ➤  ➤ code ➤ appuyez sur Désarmer



 pour désarmer toutes les partitions, ou déplacez une partition spécifique vers le centre sous  ➤ saisissez le code



Appuyez sur 

Désarmement par partition et par groupe



Désarmement par partition : Numéro de partition ➤  ➤ code



Désarmement par partition : Code ➤  ➤ sélectionnez **Tout** ou un ou plusieurs numéros de partitions spécifiques

Désarmement sous contrainte



Code de contrainte ➤ 

Remarque : la centrale est silencieuse (aucune sirène)

Exclusion et inclusion de zones



 ➤ code  ➤ faites défiler l'écran jusqu'au menu Activités  ➤ Exclure  ➤ Zones  ➤ faites défiler l'écran pour sélectionner une option d'exclusion 

Affichage des incidents système



 ➤ code  ➤ faites défiler l'écran jusqu'au menu Afficher  ➤ Incident  ➤ faites défiler l'écran pour afficher les incidents

Affichage de la dernière alarme/du journal des événements



 ➤ code  ➤ faites défiler l'écran jusqu'au journal des événements  ➤ faites défiler l'écran pour afficher les événements

Affichage de l'état du système



❖ **Mode Rapide** : pendant 2 secondes

❖ **Mode Haute sécurité** : pendant 2 secondes ➤ code ou tag de proximité



Appuyez sur



Appuyez sur

Activation de Sortie



❖ **Mode Rapide** : Appuyez sur le bouton (1—3) pendant 2 secondes

❖ **Mode Haute sécurité** : Appuyez sur le bouton (1—3) pendant 2 secondes ➤ code ou tag de proximité.

Remarque : À définir par l'utilisateur.



➤ ➤ code ➤ faites défiler l'écran jusqu'au menu Activités, ➤ faites défiler l'écran jusqu'au menu Sortie ➤ accédez au numéro de la sortie .

Remarque : À définir par l'utilisateur.

Activation d'une alarme panique



Appuyez simultanément sur et pendant au moins 2 secondes



Appuyez simultanément sur et

Activation d'une alarme incendie




Appuyez simultanément sur et pendant au moins 2 secondes


Activation d'une alarme d'urgence



Appuyez simultanément sur et pendant au moins 2 secondes.

Commandes SMS	
REMARQUES : les termes de commande ne sont pas sensibles à la casse. Il est possible d'utiliser un séparateur entre les termes de commande, bien que cela soit facultatif. Pour recevoir une réponse de confirmation, ajoutez RP à la fin d'une commande SMS.	
Armer complètement : code + A (exemple : 1234A)	Obtenir l'état du système : code + ST
Armement partiel : code + H	Exclure zone : code + B + numéro de zone
Armement par groupe : code + G + sélectionner le groupe A--D	Inclure zone : code + UB + numéro de zone
Désarmer complètement : code + D	Afficher la dernière alarme : code + AL
Armement par partition complet : code + A : + numéro de partition	Modifier numéro SM : code + TÉLÉPHONE SUIVEZ- MOI + numéro de série SM + NOUVEAU + nouveau numéro de téléphone
Armement par partition partiel : code + H : + numéro de partition	
Armement complet/partiel de plusieurs partitions : code + A/H : + numéro de partition A, + numéro de partition B, + numéro de partition C, etc.	Activer une sortie: code + UOON + numéro de sortie
Désarmement par partition : code + D : + numéro de partition	Désactiver une sortie : code + UOOFF + numéro de sortie
Désarmement de plusieurs partitions : code + D : + numéro de partition A, + numéro de partition B, + numéro de partition C, etc.	Obtenir le niveau de crédit SIM : code + CR

Voyants d'état de la centrale			
 Voyant d'alimentation	Couleur	État	État
	Vert	Allumé	Alimentation correcte
	Rouge	Allumé	Erreur secteur
	Orange	Allumé	Erreur batterie
 Voyant d'état	Rouge	Allumé	Système armé (complètement ou partiellement)
		Clignotement rapide	Alarme
		Clignotement lent	Le système est en mode Temporisation de sortie
	Vert	Allumé	Système prêt
		Clignotement lent	Système en mode Temporisation d'entrée/de sortie avec porte avant ouverte
		Éteint	Système non prêt pour l'armement
	Orange	Allumé	Erreur système
 Voyant de communication	Vert	Allumé	Connecté via le cloud
		Clignotement lent	Cloud non connecté
	Orange	Clignotement lent	Erreur GSM/IP
Tous les voyants	Vert	Clignotement séquentiel	Mode de détection sans fil

Voyants d'état de la centrale			
Tous les voyants	Orange	Clignotement lent	Mode de remplacement de la batterie (mode de service)
Tous les voyants	Vert	Clignotement lent	Système en mode Installation/système en mode Mise à jour
Tous les voyants	Vert → Rouge	Clignotement lent	Mode Point d'accès
Tous les voyants	Vert	Clignotement rapide	Mode de mise à jour des accessoires

Voyants à DEL – Télécommande bidirectionnelle		
Opération	Commande d'envoi*	État de réception
Armer complètement	Vert	Rouge
Armer partiellement	Vert	Orange
Désarmer	Vert	Vert
Alarme	Vert	Voyant clignotant
* Si le voyant devient orange, cela indique que la batterie est faible.		
Définition des codes d'utilisateur – Clavier Panda		
1.   ➤ Code de responsable général (par défaut = 1234) ✓ 1.   ① pour accéder à Codes/Tags ➤ appuyez deux fois sur  . 2.   ① pour accéder à l'utilisateur (numéro d'index) ➤ appuyez deux fois sur  . 3. Saisissez (ou confirmez) un code de 4 à 6 chiffres  ; le système émet un bip sonore et l'indication ACCEPTÉ s'affiche		

Inscription à RISCO Cloud

Remarque : avant de vous inscrire, contactez votre installateur pour vérifier si vous avez déjà été inscrit :

Si vous étiez déjà inscrit :

- Si vous êtes un utilisateur final de RISCO Cloud, acceptez l'invitation envoyée dans votre boîte de réception et connectez-vous à RISCO Cloud ou accédez à l'application utilisateur Web.
- Si vous n'êtes pas un utilisateur final de RISCO Cloud, acceptez l'invitation envoyée dans votre boîte de réception et suivez les instructions pour finaliser la création de votre compte.

Si vous n'étiez pas déjà inscrit :

- Une fois l'application RISCO Cloud activée par l'installateur de votre système, accédez à www.riscocloud.com et appuyez sur **S'inscrire**.
- Saisissez vos **prénom et nom**.
- Saisissez votre **adresse e-mail** comme nom de connexion (requis lors de l'activation initiale).
- Définissez un **mot de passe** (minimum 8 caractères, dont au moins une minuscule, une majuscule et un caractère spécial), puis confirmez-le.
- Saisissez l'**ID de la centrale à 15 chiffres**, tel qu'il figure sur le carton livré avec la centrale. Vous pouvez également l'afficher sur le clavier (consultez le manuel d'utilisation du système LightSYS Air).
- Remplissez le formulaire d'inscription, notamment les champs Nom du site, Fuseau horaire et ID de l'équipement, puis appuyez sur **Créer**.
- Pour terminer l'inscription, ouvrez l'e-mail reçu sur le compte de messagerie que vous avez défini en tant que nom de connexion à l'étape 3, puis cliquez sur le lien pour activer votre inscription sur le cloud.

Connexion à RISCO Cloud/accès à l'application utilisateur Web

- Rendez-vous sur le site www.riscocloud.com
- Saisissez votre **nom d'utilisateur** et votre **mot de passe** (les mêmes que ceux fournis lors de l'inscription).
- Cliquez sur **Connexion**.
- Sélectionnez le site et saisissez le **code PIN du système** (code utilisateur).
- Cliquez sur **Connexion**.

Application iRISCO pour smartphone

Téléchargez l'application iRISCO pour smartphone sur l'App Store d'Apple ou Android Play Store.



Pour en savoir plus, consultez le Manuel d'utilisation du système LightSYS Air, disponible sur notre site www.riscogroup.com

© RISCO Group 2025. Tous droits réservés.